

Betriebs-Anleitung zur Verwendung von Verteilerbaugruppen

Beschreibung:

Verteilerbaugruppen sind für die vertikale Montage an einer Wand oder einem Ständer ausgelegt. Gehäuse und aus thermoplastischem Material.

Benutzen:

Verteilerbaugruppen sind für den Einsatz in Industrie und Haushalten geeignet

Technische Parameter:

Nennstrom: auf dem Typenschild angegeben

Nennbetriebsspannung: auf dem Typenschild angegeben

Schutzart: auf dem Typenschild angegeben

Installationsanleitung:

Diese Typen sind für den Einbau in einer senkrechten Position an einer Wand oder Standmontage ausgelegt und bestehen aus einem mechanischen

Verankerungsschrank auf dem Pad und dem Anschlusskabel, das mit den Eingangsklemmen verbunden ist. Diese Baugruppe kann nur mit der nach der Verordnung qualifizierten Person durchgeführt werden. UBP č.508 / 2009 Z.z ..

Hinweis:

Für den Fall, dass das Produkt den aktuellen Schutz enthält, muss er durch Drücken der gelben Testtaste 1 Monat getestet werden!

Transport:

Diese Produkte dürfen während des Transports nicht verformt werden.

Lagerung:

Diese Produkte sollten trocken und in Originalverpackung aufbewahrt werden.

Inklusive, Taschen müssen außerhalb der Reichweite von Kindern, für die es eine Quelle der Gefahr sein könnte.

Garantie:

24 Monate ab Kaufdatum, vorbehaltlich des Verfahrens.

Warnung: Alle Arbeiten mit diesen Verteilungsbaugruppen dürfen nur von einer Person durchgeführt werden, die unter dem Dekret Nr. UBP qualifiziert ist. 508/2009 Z.z ..

Hersteller:

SCAME-SK s.r.o., Nábřežie Oravy 628/3, 026 01 Dolný Kubín, Slowakei

Tel.:043 / 581 81 81, Fax.:043 / 58181 11, www.scame.sk