

Wichtige Informationen zur Installation

Technische Daten

Auslass (mm) 75

Montage

1. Bei dem Einsetzen der Filterschwämme ist darauf zu achten, dass die seitliche Öffnung der Schwämme zum Filterausgang hin zeigt. Die Pfeile auf dem Filterschaumstoffhalter (8) sollte Richtung Ausgang zeigen. Achten Sie auch auf den richtigen Sitz innerhalb der Führung.
 4. Wenn Sie den Filter mit einem UVC-Gerät kombinieren, schieben Sie die Wandhalterung am UVC-Gerät komplett zur Seite. Achten Sie auf Sitz der beiden O-Ringe pro Anschluss und drehen Sie die Einlassringe (19) mit dem UVC-Gerät fest.
 5. Verrohren Sie den Abfluss am Besten mit 75mm Druckrohr direkt in den Teich. Damit findet kein Rückstau im Filter statt. Wenn Sie eine kleine Pumpe (bis 3.000 l/h) benutzen können Sie den Auslassring (16) einsetzen, damit die Filterschwämme immer im Wasser stehen. Bei größeren Pumpen entfernen Sie bitte den Auslassring (16).
Den Abwasserabfluss öffnen Sie bitte nur zur Reinigung. Wenn Sie den beigelegten Winkel mit Schlauchtülle an den Abfluss anschließen möchten, empfehlen wir folgenden Anschluss zum Einkleben: Gewindemuffe 63 x 2", Reduktionsring 63x50mm, Rohrstück 50mm, Zugschieber 50mm, Übergangsnippel 50/63 x2". Dann können Sie den Auslauf bei Bedarf mit dem Zugschieber öffnen und schließen.
 7. Fehlerhafte Nummerierung:schrauben Sie dann den Einlassring (19) mit der Öffnung nach unten von innen auf das Gewinde.
 9. Fehlerhafte Nummerierung:Verschlusskappe (23) und der Dichtung (22) verschlossen bleiben. Für den Schlauchanschluss, siehe Nr.5 oben.
- Die beigelegte Endkappe hat keine Funktion.
 - Die beigelegte Schlauchtülle 32/40 mm hat keine Funktion.
 - Die beigelegte Schlauchtülle mit Gewindeanschluss 2 1/2" hat keine Funktion. Der Filterausgang sollte nicht so stark reduziert werden, damit der Filter nicht überläuft.

Reinigung/Wartung

1. Bei dem Einsetzen der Filterschwämme ist darauf zu achten, dass die seitliche Öffnung der Schwämme zum Filterausgang hin zeigt.
2. Öffnen Sie den Schmutzablass (23), bis das Wasser vollständig abgelaufen ist.
3. Reinigen Sie auch die Filtermatte (12) bei Bedarf.